

 KRAFTWERK HORN GMBH Werk Horn-Bad Meinberg	Arbeitsanweisung	Änd.-Stand 01.01.2020	Revision A
	Holzplatz Energiezentrale	Datei AA H-9000-55 Verhaltensregeln Holzplatz Nied.doc	Seite 1 von 1
erstellt: Herr Al-Thabit	Niederländisch	Freigabe: C.Lindke	

Gedragsregels houthandel

- **De vrachtwagen mag alleen worden achtergelaten om de laadruimte te openen of te sluiten. De chauffeur moet zich binnen 2 meter van zijn vrachtwagen bevinden. Houd de wiellader altijd in de gaten.**
- **De vrachtwagenchauffeur zit bij het lossen in de cabine.**
- **Reinig de laadruimte alleen in de daarvoor voorgeschreven ruimte.**
- **Bij problemen met het voertuig dient u eerst het houthandel te verlaten en de houtacceptatiedienst op de hoogte te brengen, bereikbaar op +49 5234 206827657.**
- **De houtacceptor op de weegschaal moet worden bevestigd dat deze punten worden begrepen en strikt worden nageleefd.**