

 KRAFTWERK HORN GMBH Werk Horn-Bad Meinberg	Arbeitsanweisung	Änd.-Stand 01.01.2020	Revision A
	Holzplatz Energiezentrale	Datei AA H-9000-55 Verhaltensregeln Holzplatz Pol.doc	Seite 1 von 1
erstellt: Herr Al-Thabit	Polnisch	Freigabe: C. Lindke	

Zasady postępowania w składzie drewna

- **Wózek można pozostawić tylko do otwarcia lub zamknięcia obszaru załadunku. Kierowca musi znajdować się w promieniu 2 m od swojej ciężarówki. Zawsze miej oko na ładowarkę kołową.**
- **Podczas rozładunku kierowca ciężarówki przebywa w kabinie.**
- **Czyścić przestrzeń ładunkową tylko w wyznaczonej przestrzeni.**
- **W przypadku problemów z pojazdem należy najpierw opuścić skład drewna i powiadomić dział odbioru drewna, pod numerem +49 5234 206827 657.**
- **Akceptor drewna na wadze musi być potwierdzony, że te punkty są zrozumiałe i ściśle przestrzegane.**