

 KRAFTWERK HORN GMBH Werk Horn-Bad Meinberg	Arbeitsanweisung	Änd.-Stand 01.01.2020	Revision A
	Holzplatz Energiezentrale	Datei AA H-9000-55 Verhaltensregeln Holzplatz Ru.doc	Seite 1 von 1
erstellt: Herr Al-Thabit	Russisch	Freigabe: C. Lindke	

Правила поведения на складе пиломатериалов

- Грузовик можно оставить только для открытия или закрытия зоны погрузки. Водитель должен находиться в пределах 2 метров от своего грузовика. Всегда следите за колесным погрузчиком.
- Водитель грузовика находится в кабине при разгрузке.
- Чистите зону загрузки только в предписанном пространстве.
- В случае возникновения проблем с транспортным средством, вы должны сначала покинуть склад лесоматериалов и сообщить об этом в отдел приема древесины, по телефону +49 05234 206827 657.
- Приемник древесины на весах должен быть подтвержден, что эти пункты поняты и строго соблюдаются